



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Тосненского района**

пр.Ленина, д. 16а, г. Тосно,  
Ленинградская область, 187000  
тел., факс: (81361) 2-21-48  
e-mail: ogpntosno@mail.ru  
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

05.10.2017 № 2452 -2-12-37

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В редакцию газеты  
«Тосненский вестник»

В ООО «В.И.-ТОС»

На сайты поселений

**Правила использования электробытовых приборов.**

Чтобы избежать пожаров и возгораний в осенне-зимний отопительный период необходимо соблюдать простые правила использования электробытовых приборов.

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

**Необходимо:**

- внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.
- систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
- следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
- использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
- убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе штекер и провод могут перегреться и стать причиной пожара.
- не оставлять включенными электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей.
- не позволять детям играть с такими устройствами.
- устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
- не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.
- регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.
- не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
- не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Соблюдение простых правил безопасности при обращении с обогревательными приборами позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Тосненского района

Ю.В. Сивцова